

TR-P1-6 Troqueladora

- 1 Calibración de presión
- 2 Verificar estado base de presión
- 3 Lavado general de la maquina
- 4 Verificar estado de ancla
- 5 Verificar el estado de la base

	1		4		7		10	
X			X			X		X
X			X			X		X
X			X			X		X
X			X			X		X
X			X			X		X

